

C610 講桌投影、音量控制操作說明



開機後，點按「開始使用」

將電腦音量、麥克風音量都調整至最大



講桌下，點按廣播系統及擴大機開關，有 2 個開關(上層在左邊、下層在右邊)



第三台麥克風主機的開關在背面(大約位置示意)

